

DVE771

取扱説明書

◆接続の前に

- 接続に使用する端子の種類 ————— 38

■ 全ての設定を初期値に戻す

全ての設定を初期値(工場出荷時の状態)に戻すことができます。

- 1** MAIN PWR[電源]ボタンを操作して、電源を切る。(☞ 9ページ)
- 2** D.VIEWボタンを押しながらMAIN PWRボタンを押すと、「RESET」が点滅する。そのまま3秒以上*押し続けると点滅が点灯に変わり、全て初期状態に戻る。 *リセット表示が点滅から点灯に変わる前に操作を中止すると、リセットされません。




! ワンポイント

- ・リモコンではリセット操作できません。
- ・リセット表示が点滅から点灯に変わる前に操作を中止すると、リセットされません。

接続の前に


■ 接続に使用する端子の種類

本機と再生機器 / 録画機器を接続するために必要な端子例です。



S端子(黒) : 映像用

映像接続用の端子です。ピン端子と比べ、より高画質な映像を楽しめます。(1本同梱されています)



ピン端子(黄) : 映像用

映像接続用の端子です。(1本同梱されています)

当社製映像ケーブルDVE002は
使用できません

