

DVE771

取扱説明書

◆故障かな？と思ったら

- 使用中のトラブルと回避方法 ————— 49
- Q&A ————— 50

故障かな?と思ったら

■ 使用中のトラブルと回避方法

電源ボタンを押しても電源が切れない

- 電源ボタンを2秒以上押してください(▶5ページ)。

ワイド映像(16:9)が縦長(4:3)に映る

- 録画機器及びテレビがワイド識別信号に対応しているかご確認ください。また、録画機器の長時間記録モード使用時や、記録メディアの種類(CPRM非対応のDVD-R使用時など)によっては、ワイド識別信号が記録されない場合があります。詳しくは録画機器の取扱説明書をご参照ください。

映像に波がでる

- 付属品以外のACアダプターを使用していると発生する場合があります。付属品以外のACアダプターは本機の故障の原因となりますので絶対に使用しないでください。
- 1つのテーブルタップに他の機器と合わせて接続していると発生する場合があります。ACアダプターはできるだけコンセントに直接接続してください。
- 一部の接続機器(チューナー等)との相性により発生する場合があります。弊社にご相談ください。

映像の色が不自然に薄くなる、変色する、全体的に緑色または赤色っぽくなる

- 再生機器または録画機器のTBC機能がONになっていると発生する場合があります(TBC機能を有する場合)。再生機器または録画機器のTBC機能をOFFにしてください。
- 再生機器または録画機器のDNR(デジタルノイズリダクション)機能がONになっていると発生する場合があります(DNR機能を有する場合)。再生機器または録画機器のDNR機能をOFFにしてください。

映像がブレる

- 再生機器または録画機器のDNR(デジタルノイズリダクション)機能がONになっていると発生する場合があります(DNR機能を有する場合)。再生機器または録画機器のDNR機能をOFFにしてください。

ビデオデッキ(アナログソース)側で一時停止やスロー再生(特殊効果)をおこなうと、乱れた映像が出力される

- アナログソースに特殊効果を加えて本機の回路を通して出力すると、映像が乱れて出力される場合があります。このような場合は本機の電源を切ってください(▶5ページ)。

ビデオキャプチャーを使用し、本機の電源を入れると画面下の映像が消える

- 画面下の映像は処理上カットしていますので故障ではありません。なお、カットされている部分は通常のテレビモニターでは表示されません。

DVD-RWには直接録画できるが、DVD-Rには直接録画ができない

- 一部のHDD内蔵DVDレコーダーは、仕様により特定のメディアを使用しての直接録画ができない場合があります。その場合は、一旦HDDに録画してからHDD→DVD-Rへ録画してください。なお、これは本機が原因で起こるものではありません。詳しくはレコーダーの取扱説明書をご参照ください。

ハイブリッドレコーダー1台で編集した映像に字幕が映らない

- テレビをHDMIケーブルまたはD端子ケーブルで接続している場合に発生する可能性があります。テレビとの接続をS端子ケーブルまたはピン端子ケーブルに変更してください。

■ Q&A

本製品全般

Question	Answer
ピン端子で映像を入力しても、DVEが認識しない。(ディスプレイに「DVE」が表示される)	本機の入力端子にS端子とピン端子を両方差し込んでいませんか? S端子を差し込むと、S端子を優先して認識します。
映像信号が入力されると録画が開始される録画機器で、タイマー録画をおこなうには?	オートパワー設定を「ON」にしてください(▶29ページ)。
レンタルビデオや経年劣化したビデオ(共にVHS)を編集する際の注意点は?	レンタルビデオは再生する頻度が高く、テープ自体が劣化(傷んでいる)可能性がありますので、経年劣化したテープと同様に本機では補正しきれない場合があります。補正できないときは、映像にノイズとして現れます。
誤って本体に衝撃を加えてしまった、または本体に異物が入ったり水に濡れてしまった場合は?	直ちにACアダプターをコンセントから外し、当社に点検・修理依頼をしてください。
リモコンの電池交換時期は?	使用頻度により交換時期が異なります。明らかに反応が悪くなったときに交換時期です。
本機に接続した再生機器及び録画機器の操作方法は?	各機器に付属している取扱説明書をお読みいただくか、各機器の製造メーカーのサービスセンターにお問い合わせください。
デジタル放送録画時に入る、画面の両端や上下左右の黒帯を削除できますか?	放送局側で黒帯の映像を入れている為、削除できません。

レコーダー/プレーヤー全般

Question	Answer
ハイブリッドレコーダー1台で編集する際、乱れた映像が表示されますが、故障ですか?	ループ接続による副作用(ハウリング)ですので、故障ではありません。再生スタートと同時に正常な映像に戻ります。
ハイブリッドレコーダー1台で編集する際、色あいや明るさなど、調整した映像が画面で確認できないのですが?	本機の空いている出力端子を直接テレビに接続すると、本機の出力映像を確認できます。
地デジチューナー内蔵のハイブリッドレコーダーで、取扱説明書通りに接続しても編集ができない(外部入力にしても映像が表示されない)。	地デジチューナー内蔵ハイブリッドレコーダーの録画方式をデジタルハイビジョン方式(TS方式/AVCREC方式/DR方式)に設定していると、レコーダーがアナログ入力を受け付けない場合があります。アナログ標準録画方式(VR方式)に切り替えてご使用ください。
画面に映像が表示されません。	一部機種では、HDMI端子やD端子(1080p)で接続していると、S端子やピン端子から映像が出力されないことがあります。その場合は、ハイビジョンレコーダー側のS端子/ピン端子とテレビを直接接続し、映像が出力されるか確認してください。映像が出力されない場合は、ハイビジョンレコーダー側の「映像出力設定」を変更するか、別の再生機をご用意ください。



PROSPEG 株式会社プロスペック

<http://www.prospec.co.jp/>

〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-18-2 TEL.03-5369-2791

検査・修理のお問い合わせは

倉敷支社(月～金曜日 AM10:00～PM12:00 PM1:00～PM5:30 土日祝祭日を除く)

〒712-8061 岡山県倉敷市神田 1-1-11 TEL.086-445-1509

※ コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねます。予めご了承下さい。

ご注意：当社に無断で当取扱説明書の内容、図、写真の全部または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。

DVE771-0902-YUM-SP1 1000